

## Инструкция для применения и ухода

Изделие из латекса поставляется в техническом тальке, чтобы предотвратить слипание и образование заломов. Для транспортировки и длительного хранения используйте тальк (можно использовать детскую присыпку).

### Первое применение:



Помойте изделие с использованием специального состава для ухода за латексом, шампуня или жидкого мыла.



Высушите естественным способом



Нанесите полироль для латекса. Помимо блеска, полироль не позволит латексу склеиться!

### Примечание:



В первоначальном виде латекс матовый.



Избегайте контакта с окисляющимися металлами, прямых солнечных лучей, которые могут навредить материалу.



После использования необходимо повторить процедуру мойки и обработать снова полиролью, либо тальком (рекомендуется использовать тальк для экономии).

С уважением,

Команда Evo latex!